

# distyNotruf<sup>pro</sup>

Der Lebensretter am Arm.

# disty



**Notruftaster  
für Ihr  
schnurloses  
Telefon!**

## Benutzerkurzanleitung

Zertifiziertes  
Produkt



in Deutschland hergestellt

[www.disty.de](http://www.disty.de)



Diese Anleitung informiert über die Benutzung des Gerätes. Informationen zur Einrichtung unter [www.disty.de](http://www.disty.de)

Modus	Leuchtdiode/Ton	
Mit dem Ladekabel verbinden	Signalton, rote LED leuchtet einmal	
Mit dem Ladekabel verbunden	Rote LED blinkt während des Ladevorganges und erlischt, wenn das Laden abgeschlossen ist (Blinkrhythmus einmal pro Sekunde)	
Akkuladung niedrig	Rote LED blinkt alle 30 Sek., Signalton	
Eingebucht, registriert	Grüne LED blinkt einmal alle 10 Sek.	
Eingebucht, außerhalb der Reichweite/keine Basisstation	Rote LED blinkt im Sekundentakt	
DECT-Verbindung	Grüne LED leuchtet	
Alarm	Rote LED blinkt schnell	
Ankommender Anruf	Grüne LED blinkt Signalton einmal	
Reichweite (Grenze)	Rote LED blinkt schnell Signalton	

## Trageversionen

Der **distyNotruf<sup>pro</sup>** kann auf drei unterschiedliche Arten am Körper getragen werden:



### Möglichkeit 1: Befestigung des distyNotruf<sup>pro</sup> am Handgelenk.

Das Armband ist bereits werksseitig vormontiert. Der **distyNotruf<sup>pro</sup>** ist so am Arm anzulegen, dass die Ladebuchse in Richtung Körper zeigt. Das kürzere Ende des Armbandes ist durch die Öffnung der anderen Armbandhälfte zu ziehen und entsprechend der Armdicke festzuziehen. Die beiden Zapfen des Verschlussstückes sind fest in die gegenüberliegenden Löcher einzudrücken und einzurasten.

Bei einer möglichen Demontage drückt man von der Außenseite der Bohrung mit einer Nadel oder einer Büroklammer auf den Federstift, so dass dieser zusammengedrückt wird und aus der Bohrung entnommen werden kann.



### Möglichkeit 2: Befestigung mit dem Clip.

Armband demontieren (siehe Absatz zu Möglichkeit 1), Federstifte aus dem Armband entfernen und einen Federstift auf der Seite der Ladebuchse einsetzen.



Mittlere Lasche des Clips bis auf die Clipunterseite durchdrücken und unter den montierten Federstift schieben.



Zweiten Federstift in den Clip einschieben. Clip in die annähernde Endposition bringen, dabei die eine Seite des Federstiftes in die dafür vorgesehene Bohrung einschieben. Die zweite Seite des Federstiftes in Richtung Clip eindrücken und dabei den Clip in die endgültige Position drücken.



**Möglichkeit 3:**  
**Befestigung mit dem Halsband.**

Zuerst den Clip wie vor beschrieben montieren.  
Halsband unter die äußere Lasche schieben.

**Herstelleradresse:**

disty communications GmbH  
Holzkoppelweg 14 · D-24118 Kiel  
Telefon: 04 31-364 58 01  
Servicetelefon: 04 31-364 58 22  
Fax: 04 31-364 58 10

**[www.disty.de](http://www.disty.de)**